
ドコモ光

iPhone・iPadによる接続設定方法

※本設定はNTTレンタル機器をご利用の方用です。

- 1 装置を確認 ＞
- 2 機器の接続確認 ＞
- 3 Wi-Fiの接続方法 ＞
- 4 プロバイダ情報の入力方法 ＞

1　装置の確認



設置した装置に
PPPランプはありますか？

ある場合は、次ページの

2　機器の接続確認　>

ない場合は、別途、
Wi-Fiルーターをご用意ください。

2 機器の接続確認

接続済の方は、次ページの

3 Wi-Fiの接続方法 ＞

機器の設置のみで接続設定を
行なっていないお客さまは
同梱されている設定ガイドを
もとに機器の設定をしてください。

同梱されている設定ガイドが
見当たらない方は


NTT東日本の方 ＞

NTT西日本の方 ＞

3 Wi-Fiの接続方法
iPhone・iPad

接続する前に
「SSID1」と「暗号化キー1」を
手元にご用意ください。

記載箇所は機器に貼られている
シールにてご確認ください。
一部機器には暗号化キーの記載が
ございませんので、ご注意ください。



※その他(NEC、バッファローなど)の設定
については、各説明書をご確認ください。

3 Wi-Fiの接続方法
iPhone・iPad

1 「設定」を選択。



※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 iPhone・iPad

2 「Wi-Fi」を選択。



※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法
iPhone・iPad


3 「SSID 1」と同じ名前を選択。



※「SSID 1」と同じ名前のWi-Fiが見つからない場合は、接続ガイドをもとに再度機器の設定を行なってください。
※5GHz帯をご利用になる場合は「SSID3」と同じ名前を選択してください。「SSID3」は第5世代のHGWのみ対応です。
※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 iPhone・iPad

4 パスワードの入力画面が表示されたら、「暗号化キー1」を入力し、接続を選択。



※「SSID3」と同じ名前を選択された方は「暗号化キー3」を入力し、接続を選択してください。
※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法
iPhone・iPad

5 光通信機器に接続ができると「SSID1」の名前に「✔(チェックマーク)」が表示。画面上部にWi-Fiマークも同じく表示。



※表示画面は機種によって異なります。


Wi-Fiの接続が完了したら、
次ページの

4 プロバイダ情報の入力方法 ＞

4 プロバイダ情報の入力方法 iPhone・iPad

設定する前に
プロバイダの「会員登録証」を
手元にご用意ください。

「●●ID」「●●パスワード」の
記載例



4 プロバイダ情報の入力方法 iPhone・iPad

このページ以降の
設定画面は別画面で
自動的に表示されます。
再度この手順を
ご覧になりたい場合は
画面を切り替えて
お使いください。


4 プロバイダ情報の入力方法 iPhone・iPad

1 設定はこちらから。

ルーター設定画面へ　>

上記がうまく機能しない方は
普段お使いの
ブラウザを立ち上げ
「192.168.1.1」と入力、
実行してください。

2 「パスワード」を入力し設定を選択。



任意の英数字を半角32文字以内で入力します。
・上段と下段には同じ文字を入力します。
・入力した文字は次の手順で必要になります。
・機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。
・パスワードはお客さまにて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品を初期化し、初めから設定をやり直してください。
必ず控えておいてください。

4 プロバイダ情報の入力方法 iPhone・iPad

3 「user」と2で登録した「パスワード」を入力しログインを選択。






※「このパスワードをブラウザで保存しますか?」と表示された場合は『保存』を選択します。

4 プロバイダ情報の入力方法 iPhone・iPad

4 「会員登録証」記載の「●●ID」と「パスワード」を入力し、設定を選択。



接続先名	任意の名称
接続先ユーザ名	会員登録証の「●●ID」
接続パスワード	会員登録証の「●●パスワード」

※「@」以降も入力が必要です。

4 プロバイダ情報の入力方法
iPhone・iPad

プロバイダ情報の
入力が完了したら
インターネットを楽しみましょう！

どうしても接続できない方は ＞